

T4K

Quad-Core Intelligent Keychain Light

- Multifunctional OLED Real-Time Display
- Advanced Power Cut-Off (APC) Technology
- USB-C Rechargeable



On: When the light is off, short press the Power Button to turn it on.
Off: When the light is on, short press the Power Button to turn it off.

User Modes
The T4K has 2 user modes, DEMO Mode and DAILY Mode.
DEMO Mode: The light will automatically shut down if there is no operation in 30 seconds (reactivating the screen excluded). The countdown will be displayed on the screen.
DAILY Mode: The light will not automatically shut down and will need to be shut down manually.
Note: The default setting is DEMO Mode. It is recommended to switch it to DAILY Mode when in daily use.

Mode Switching
When the light is on/off, long press both the Power Button and the Mode Button simultaneously to switch between DEMO and DAILY Mode.
Note: Reactivating the light within 3 seconds after it automatically shuts down in DEMO mode will temporarily access DAILY Mode until it is turned off.

Brightness Levels
When the light and the screen is on, short press the Mode Button to cycle through the following brightness levels: ULTRALOW – LOW – MID – HIGH. The flashlight will directly access the previously memorized brightness level when reactivated.
Note: When the screen is off, short press the Mode Button to activate the screen before accessing the brightness level.

Direct Access to ULTRALOW
When the light is off, long press the Power Button to directly access ULTRALOW.
Direct Access to TURBO
When the light is on/off, press and hold the Mode Button to access TURBO. Release to return to the previous status.
Note:

1. When activating TURBO, a countdown progress bar will be shown on the display to indicate the activation time for TURBO after showing the current brightness level and lumens.
2. If continuing to hold the Mode Button after the progress bar is depleted, the flashlight will access HIGH Level instead and the display will turn off.
3. The activation time for TURBO depends on the thermal status of the flashlight. The higher temperature the flashlight gets, the shorter activation time for TURBO when it is reactivated.
4. Use caution when operating this light TURBO to avoid overheating and step down to a lower level if the light becomes too hot to handle.

Lockout / Unlock
The T4K has two lockout modes (Half Lockout Mode and Full Lockout Mode).
Half Lockout Mode (Lockout 1):

- When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon. The light will turn off and access Half Lockout Mode.
- When in Half Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Holding the Mode Button is still available for accessing TURBO.

Full Lockout Mode (Lockout 2):

- When the light is on, keep holding the Power Button even after accessing Half Lockout Mode until the screen shows Lockout 2 icon. The light will turn off and access Full Lockout Mode.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.


Unlock:

- In either Lockout Mode, short press and then long press the Power Button, during which the screen will show an unlock icon and a progress bar, until the flashlight is activated to exit Lockout Mode. The light will access the previous memorized level.
- The light will be automatically unlocked when being recharged in either Lockout Mode.


	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
Brightness	4,000 Lumens	200 Lumens	65 Lumens	15 Lumens	1 Lumen
Runtime	–	2h 45min	7h	21h	67h
Beam Distance	209m	45m	24m	13m	3m
Peak Beam Intensity	10,900cd	520cd	140cd	43cd	3cd
Impact Resistance	1m (Impact Resistance)				
Water Resistance	IP54				

Warnings

1. The TURBO Brightness Level of 4,000 lumens will produce massive heat rapidly during long-time activation. Use caution when operating the light in TURBO mode to avoid overheating and step down to a lower level if the light becomes too hot to handle.
2. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
3. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
4. The product contains small assembly parts. Please keep it away from children to avoid danger of choking or suffocation.
5. When the flashlight is kept in the backpack, please activate the Lockout Mode to prevent accidental activation.
6. DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.



Charging Function



Note: The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (1,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

(English)

Operating Instructions
Multifunctional OLED Display
The T4K is equipped with a multifunctional OLED display. (Please remove the screen protector before the first use.) When the light is turned on, the screen will successively show the current info (Brightness Level & Lumens, Runtime Remaining, User Mode) before it goes out. After the screen goes out, short pressing the Mode Button can reactivate the screen.
Display Demonstration Function

- This function is used for demonstration ONLY. It does not reflect the actual light status.
- When the light is off, keep holding the Power Button even after ULTRALOW is accessed until the light is turned off to enter the display demonstration.
- In this status, the screen will cycle through various informational displays. Short press either button to exit this status.

On / Off
On: When the light is off, short press the Power Button to turn it on.
Off: When the light is on, short press the Power Button to turn it off.

User Modes
The T4K has 2 user modes, DEMO Mode and DAILY Mode.
DEMO Mode: The light will automatically shut down if there is no operation in 30 seconds (reactivating the screen excluded). The countdown will be displayed on the screen.
DAILY Mode: The light will not automatically shut down and will need to be shut down manually.
Note: The default setting is DEMO Mode. It is recommended to switch it to DAILY Mode when in daily use.

Mode Switching
When the light is on/off, long press both the Power Button and the Mode Button simultaneously to switch between DEMO and DAILY Mode. The LEDs will flash to indicate the current user mode: 1 flash to indicate DEMO Mode and 2 flashes to indicate DAILY Mode.
Note: Reactivating the light within 3 seconds after it automatically shuts down in DEMO mode will temporarily access DAILY Mode until it is turned off.

Brightness Levels
When the light and the screen is on, short press the Mode Button to cycle through the following brightness levels: ULTRALOW – LOW – MID – HIGH. The flashlight will directly access the previously memorized brightness level when reactivated.
Note: When the screen is off, short press the Mode Button to activate the screen before accessing the brightness level.

Direct Access to ULTRALOW
When the light is off, long press the Power Button to directly access ULTRALOW.
Direct Access to TURBO
When the light is on/off, press and hold the Mode Button to access TURBO. Release to return to the previous status.
Note:

1. When activating TURBO, a countdown progress bar will be shown on the display to indicate the activation time for TURBO after showing the current brightness level and lumens.
2. If continuing to hold the Mode Button after the progress bar is depleted, the flashlight will access HIGH Level instead and the display will turn off.
3. The activation time for TURBO depends on the thermal status of the flashlight. The higher temperature the flashlight gets, the shorter activation time for TURBO when it is reactivated.
4. Use caution when operating this light TURBO to avoid overheating and step down to a lower level if the light becomes too hot to handle.

Lockout / Unlock
The T4K has two lockout modes (Half Lockout Mode and Full Lockout Mode).
Half Lockout Mode (Lockout 1):

- When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon. The light will turn off and access Half Lockout Mode.
- When in Half Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Holding the Mode Button is still available for accessing TURBO.

Full Lockout Mode (Lockout 2):


- When the light is on, keep holding the Power Button even after accessing Half Lockout Mode until the screen shows Lockout 2 icon. The light will turn off and access Full Lockout Mode.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Unlock:

- In either Lockout Mode, short press and then long press the Power Button, during which the screen will show an unlock icon and a progress bar, until the flashlight is activated to exit Lockout Mode. The light will access the previous memorized level.
- The light will be automatically unlocked when being recharged in either Lockout Mode.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
The integrated ATR technology regulates the output of the T4K according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Power Indication
When the light is off, short press the Mode Button to display the battery level, the battery voltage, the memorized brightness level and the current user mode before it goes out. Different voltages represent the corresponding remaining battery power levels:



Note: When the battery voltage is below 3.4V, the blue power indicator beneath both buttons will flash every 2 seconds to inform the user to recharge the battery as soon as possible.

Charging Function
The T4K is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.
Connecting to the External Power: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a computer or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 30 minutes.
Charging Indicator: During the charging process, the charging indicator will flash slowly to inform the user and the screen will show the current battery level. When the battery is fully charged, the charging indicator will become steadily turned on to inform the user and the screen will display a full battery level.
Note: The light can still be activated during the charging process. (TURBO excluded)

Warnings

1. The TURBO Brightness Level of 4,000 lumens will produce massive heat rapidly during long-time activation. Use caution when operating the light in TURBO mode to avoid overheating and step down to a lower level if the light becomes too hot to handle.
2. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
3. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
4. The product contains small assembly parts. Please keep it away from children to avoid danger of choking or suffocation.
5. When the flashlight is kept in the backpack, please activate the Lockout Mode to prevent accidental activation.
6. DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.

Operating Instructions
Multifunktionale OLED-Anzeige
Die T4K ist mit einem multifunktionalen OLED-Display ausgestattet. (Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Display-Schutz.) Wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt das Display nacheinander die aktuellen Informationen an (Helligkeitsstufe & Lumen, verbleibende Leuchtzeit, Benutzer-Mode), bevor es erlischt. Nachdem das Display erschienen ist, kann es durch kurzes Drücken der Mode-Taste wieder aktiviert werden.

Display-Modus-Funktion

- Diese Funktion wird NUR zu Demonstrationszwecken verwendet. Sie gibt nicht den tatsächlichen Lichtstatus wieder.
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste auch nach dem Zugriff auf ULTRALOW so lange gedrückt, bis das Licht ausgeschaltet wird, um zur Display-Demonstration zu gelangen.
- In diesem Modus durchläuft der Bildschirm verschiedene Informationsanzeigen. Drücken Sie kurz auf eine der beiden Tasten, um diesen Modus zu verlassen.

Ein/Aus
Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Power-Taste, um es einzuschalten.
Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Power-Taste, um es auszuschalten.

Benutzermodi
Die T4K hat 2 Benutzermodi: den DEMO-Modus und DAILY-Modus.
DEMO-Modus: Das Licht wird automatisch ausgeschaltet, wenn nach 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt. (Reaktivierung des Displays ausgeschlossen). Der Countdown wird auf dem Display-Demonstration angezeigt.
DAILY-Modus: Das Licht wird nicht automatisch ausgeschaltet und muss manuell ausgeschaltet werden.
Hinweis: Die Standardeinstellung ist der DEMO-Mode. Es wird empfohlen, im täglichen Betrieb auf den DAILY-Mode umzuschalten.

Umschalten der Modi
Wenn das Licht ein/ausgeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die Power- und die Mode-Taste, um zwischen DEMO- und DAILY-Mode zu wechseln. Das Licht blinkt, um den aktuellen Benutzer-Mode anzuzeigen: 1-maliges Blinken, um den DEMO-Mode anzuzeigen, und 2-maliges Blinken, um den DAILY Mode anzuzeigen. (Hierbei zeigt das Display "DEMO" oder "DAILY" an).

Hinweis: Wenn Sie das Licht innerhalb von 3 Sekunden nach dem automatischen Ausschalten im DEMO-Mode reaktivieren, wird der DAILY-Mode vorübergehend aktiviert, bis er ausgeschaltet wird.

Helligkeitsstufen
Wenn das Licht und das Display eingeschaltet sind, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um zwischen ULTRALOW, "LOW", "MID" und "HIGH" zu wechseln. Bei erneuter Aktivierung der Lampe wird automatisch die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe aktiviert.

Hinweis: Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, um das Display zu aktivieren, bevor Sie die Helligkeitsstufe einstellen.

Direkter Zugang zum ULTRALOW-Modus
Wenn das Licht aus ist, drücken Sie die Power-Taste lange, um direkt auf den ULTRALOW-Modus zuzugreifen.

Direkter Zugang zum TURBO-Modus
Wenn das Licht an/aus ist, drücken und halten Sie die Power-Taste, um direkt auf den TURBO-Modus zuzugreifen.

Lassen Sie die Taste los, um zum vorigen Mode zurückzukehren.

Hinweis:

1. Bei der Aktivierung von TURBO wird nach der Anzeige der aktuellen Helligkeitsstufe und Lumens ein Countdown-Fortschrittsbalken auf dem Display angezeigt, der die Aktivierungszeit für TURBO anzeigt.
2. Wenn Sie die Mode-Taste weiterhin gedrückt halten, nachdem der Fortschrittsbalken abgelaufen ist, wird die T4K stattdessen auf den HIGH-Mode zugreifen und das Display schaltet sich aus.
3. Die Aktivierungszeit für TURBO hängt vom thermischen Status der T4K ab. Je höher die Temperatur der Taschenlampe ist, desto kürzer ist die Aktivierungszeit für den TURBO-Mode.
4. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Lampe im TURBO-Mode betreiben. Wenn die Lampe zu heiß wird, um sie zu halten und um eine Überhitzung zu vermeiden, gehen Sie auf ein niedrigeres Niveau zurück.

Sperren / Entsperren
Die T4K verfügt über zwei Sperr-Modi (Half-Sperr-Modus und Voll-Sperr-Modus).
Half-Sperr-Modus (Sperre 1):

- Wenn die Lampe leuchtet, halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis auf dem Display das Symbol "Sperre 1" angezeigt wird. Die Leuchte schaltet sich aus und aktiviert den Mode "Halbe Sperre".
- Im Mode "Halbe Sperre" kann die Taschenlampe nicht mit der Power-Taste aktiviert werden. Wenn Sie die Mode-Taste gedrückt halten, können Sie immer noch auf den TURBO-Mode zugreifen.

Voll-Sperr-Modus (Sperre 2):

- Wenn die Lampe leuchtet, halten Sie die Power-Taste auch nach dem Zugriff auf den Mode "Halbe Sperre" so lange gedrückt, bis das Symbol für "Sperre 2" auf dem Display angezeigt wird. Das Licht erlischt und der Mode "Volle Sperre" wird aktiviert.
- Im Mode "Volle Sperre" sind beide Tasten nicht mehr verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren.

Entsperren:
Drücken Sie in beiden Sperr-Modi erst kurz und dann lange auf die Power-Taste. Das Display zeigt ein Entriegelungssymbol und einen Fortschrittsbalken an, bis die Taschenlampe nach dem Verlassen des Sperr-Modus aktiviert wird. Die Lampe greift auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe zu.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)
Die integrierte ATR-Technologie reguliert die Leistung der T4K entsprechend den Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um die optimale Leistung zu erhalten.

Leistungsanzeige
Wenn das Licht aus ist, drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, um den Ladestand, die Batteriespannung, die gespeicherte Helligkeitsstufe und den aktuellen Benutzer-Mode anzuzeigen, bevor es erlischt. Unterschiedliche Spannungen repräsentieren die entsprechende verbleibende Leistung:

Hinweis: Wenn die Batteriespannung unter 3,4V liegt, blinkt die blaue Betriebsanzeige unter beiden Tasten alle 2 Sekunden, um den Benutzer darauf hinzuweisen, die Lampe so schnell wie möglich wieder aufzuladen.

Ladefunktion
Die T4K ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch auf.
Anschließen an die externe Stromversorgung: Verbinden Sie - wie abgebildet - den Ladenschluss der Lampe mit einem externen Netzteil (z.B. einen USB-Adapter, einen Computer oder andere USB-Ladegeräte) durch ein USB-Kabel, um den Ladevorgang zu starten. Der Ladevorgang dauert ca. 1h30min.
Ladeanzeige: Während des Ladevorgangs blinkt die Ladeanzeige langsam und auf dem Display wird der aktuelle Ladestand angezeigt. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige stetig und das Display zeigt den vollen Akkustand an.
Hinweis: Die Lampe kann während des Ladevorgangs noch aktiviert werden (TURBO-Mode ausgeschlossen).

Sicherheitshinweise:

1. Die TURBO-Helligkeitsstufe mit 4000 Lumens erzeugt bei Langzeitaktivierung schnell sehr viel Wärme! Seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie die Leuchte im TURBO-Modus betreiben, um eine Überhitzung zu vermeiden. Gehen Sie auf ein niedrigeres Niveau zurück, wenn die Leuchte zu heiß wird, um sie in der Hand zu halten.
2. ACHTUNG! Möglicherweise sind gefährliche optische Strahlung! Bei Betrieb nicht direkt in das Licht blicken. Dies kann für die Augen gefährlich sein.
3. Laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
4. Das Produkt enthält kleine Montageteile. Halten Sie es von Kindern fern, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.
5. Wenn die Taschenlampe im Rucksack aufbewahrt wird, aktivieren Sie bitte den Sperr-Modus, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.
6. Zerlegen, modifizieren oder rekonstruieren Sie das Produkt NICHT, andernfalls kann das Produkt beschädigt werden und es erlischt die Garantie.

Charging Function
The T4K is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.
Connecting to the External Power: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a computer or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 30 minutes.
Charging Indicator: During the charging process, the charging indicator will flash slowly to inform the user and the screen will show the current battery level. When the battery is fully charged, the charging indicator will become steadily turned on to inform the user and the screen will display a full battery level.
Note: The light can still be activated during the charging process. (TURBO excluded)

Warnings

1. The TURBO Brightness Level of 4,000 lumens will produce massive heat rapidly during long-time activation. Use caution when operating the light in TURBO mode to avoid overheating and step down to a lower level if the light becomes too hot to handle.
2. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
3. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
4. The product contains small assembly parts. Please keep it away from children to avoid danger of choking or suffocation.
5. When the flashlight is kept in the backpack, please activate the Lockout Mode to prevent accidental activation.
6. DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.

Operating Instructions
Multifunktionale OLED-Anzeige
Die T4K ist mit einem multifunktionalen OLED-Display ausgestattet. (Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Display-Schutz.) Wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt das Display nacheinander die aktuellen Informationen an (Helligkeitsstufe & Lumen, verbleibende Leuchtzeit, Benutzer-Mode), bevor es erlischt. Nachdem das Display erschienen ist, kann es durch kurzes Drücken der Mode-Taste wieder aktiviert werden.

Display-Modus-Funktion

- Diese Funktion wird NUR zu Demonstrationszwecken verwendet. Sie gibt nicht den tatsächlichen Lichtstatus wieder.
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste auch nach dem Zugriff auf ULTRALOW so lange gedrückt, bis das Licht ausgeschaltet wird, um zur Display-Demonstration zu gelangen.
- In diesem Modus durchläuft der Bildschirm verschiedene Informationsanzeigen. Drücken Sie kurz auf eine der beiden Tasten, um diesen Modus zu verlassen.

Ein/Aus
Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Power-Taste, um es einzuschalten.
Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Power-Taste, um es auszuschalten.

Benutzermodi
Die T4K hat 2 Benutzermodi: den DEMO-Modus und DAILY-Modus.
DEMO-Modus: Das Licht wird automatisch ausgeschaltet, wenn nach 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt. (Reaktivierung des Displays ausgeschlossen). Der Countdown wird auf dem Display-Demonstration angezeigt.
DAILY-Modus: Das Licht wird nicht automatisch ausgeschaltet und muss manuell ausgeschaltet werden.
Hinweis: Die Standardeinstellung ist der DEMO-Mode. Es wird empfohlen, im täglichen Betrieb auf den DAILY-Mode umzuschalten.

Umschalten der Modi
Wenn das Licht ein/ausgeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die Power- und die Mode-Taste, um zwischen DEMO- und DAILY-Mode zu wechseln. Das Licht blinkt, um den aktuellen Benutzer-Mode anzuzeigen: 1-maliges Blinken, um den DEMO-Mode anzuzeigen, und 2-maliges Blinken, um den DAILY Mode anzuzeigen. (Hierbei zeigt das Display "DEMO" oder "DAILY" an).

Hinweis: Wenn Sie das Licht innerhalb von 3 Sekunden nach dem automatischen Ausschalten im DEMO-Mode reaktivieren, wird der DAILY-Mode vorübergehend aktiviert, bis er ausgeschaltet wird.

Helligkeitsstufen
Wenn das Licht und das Display eingeschaltet sind, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um zwischen ULTRALOW, "LOW", "MID" und "HIGH" zu wechseln. Bei erneuter Aktivierung der Lampe wird automatisch die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe aktiviert.

Hinweis: Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, um das Display zu aktivieren, bevor Sie die Helligkeitsstufe einstellen.

Direkter Zugang zum ULTRALOW-Modus
Wenn das Licht aus ist, drücken Sie die Power-Taste lange, um direkt auf den ULTRALOW-Modus zuzugreifen.

Direkter Zugang zum TURBO-Modus
Wenn das Licht an/aus ist, drücken und halten Sie die Power-Taste, um direkt auf den TURBO-Modus zuzugreifen.

Lassen Sie die Taste los, um zum vorigen Mode zurückzukehren.

Hinweis:

1. Bei der Aktivierung von TURBO wird nach der Anzeige der aktuellen Helligkeitsstufe und Lumens ein Countdown-Fortschrittsbalken auf dem Display angezeigt, der die Aktivierungszeit für TURBO anzeigt.
2. Wenn Sie die Mode-Taste weiterhin gedrückt halten, nachdem der Fortschrittsbalken abgelaufen ist, wird die T4K stattdessen auf den HIGH-Mode zugreifen und das Display schaltet sich aus.
3. Die Aktivierungszeit für TURBO hängt vom thermischen Status der T4K ab. Je höher die Temperatur der Taschenlampe ist, desto kürzer ist die Aktivierungszeit für den TURBO-Mode.
4. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Lampe im TURBO-Mode betreiben. Wenn die Lampe zu heiß wird, um sie zu halten und um eine Überhitzung zu vermeiden, gehen Sie auf ein niedrigeres Niveau zurück.

Sperren / Entsperren
Die T4K verfügt über zwei Sperr-Modi (Half-Sperr-Modus und Voll-Sperr-Modus).
Half-Sperr-Modus (Sperre 1):

- Wenn die Lampe leuchtet, halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis auf dem Display das Symbol "Sperre 1" angezeigt wird. Die Leuchte schaltet sich aus und aktiviert den Mode "Halbe Sperre".
- Im Mode "Halbe Sperre" kann die Taschenlampe nicht mit der Power-Taste aktiviert werden. Wenn Sie die Mode-Taste gedrückt halten, können Sie immer noch auf den TURBO-Mode zugreifen.

Voll-Sperr-Modus (Sperre 2):

- Wenn die Lampe leuchtet, halten Sie die Power-Taste auch nach dem Zugriff auf den Mode "Halbe Sperre" so lange gedrückt, bis das Symbol für "Sperre 2" auf dem Display angezeigt wird. Das Licht erlischt und der Mode "Volle Sperre" wird aktiviert.
- Im Mode "Volle Sperre" sind beide Tasten nicht mehr verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren.

Entsperren:
Drücken Sie in beiden Sperr-Modi erst kurz und dann lange auf die Power-Taste. Das Display zeigt ein Entriegelungssymbol und einen Fortschrittsbalken an, bis die Taschenlampe nach dem Verlassen des Sperr-Modus aktiviert wird. Die Lampe greift auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe zu.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)
Die integrierte ATR-Technologie reguliert die Leistung der T4K entsprechend den Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um die optimale Leistung zu erhalten.

Leistungsanzeige
Wenn das Licht aus ist, drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, um den Ladestand, die Batteriespannung, die gespeicherte Helligkeitsstufe und den aktuellen Benutzer-Mode anzuzeigen, bevor es erlischt. Unterschiedliche Spannungen repräsentieren die entsprechende verbleibende Leistung:

Note: When the battery voltage is below 3.4V, the blue power indicator beneath both buttons will flash every 2 seconds to inform the user to recharge the battery as soon as possible.

Charging Function
The T4K is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.
Connecting to the External Power: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a computer or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 30 minutes.
Charging Indicator: During the charging process, the charging indicator will flash slowly to inform the user and the screen will show the current battery level. When the battery is fully charged, the charging indicator will become steadily turned on to inform the user and the screen will display a full battery level.
Note: The light can still be activated during the charging process. (TURBO excluded)

Warnings

1. The TURBO Brightness Level of 4,000 lumens will produce massive heat rapidly during long-time activation. Use caution when operating the light in TURBO mode to avoid overheating and step down to a lower level if the light becomes too hot to handle.
2. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
3. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
4. The product contains small assembly parts. Please keep it away from children to avoid danger of choking or suffocation.
5. When the flashlight is kept in the backpack, please activate the Lockout Mode to prevent accidental activation.
6. DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.

Operating Instructions
Multifunktionale OLED-Anzeige
Die T4K ist mit einem multifunktionalen OLED-Display ausgestattet. (Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Display-Schutz.) Wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt das Display nacheinander die aktuellen Informationen an (Helligkeitsstufe & Lumen, verbleibende Leuchtzeit, Benutzer-Mode), bevor es erlischt. Nachdem das Display erschienen ist, kann es durch kurzes Drücken der Mode-Taste wieder aktiviert werden.

Display-Modus-Funktion

- Diese Funktion wird NUR zu Demonstrationszwecken verwendet. Sie gibt nicht den tatsächlichen Lichtstatus wieder.
- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste auch nach dem Zugriff auf ULTRALOW so lange gedrückt, bis das Licht ausgeschaltet wird, um zur Display-Demonstration zu gelangen.
- In diesem Modus durchläuft der Bildschirm verschiedene Informationsanzeigen. Drücken Sie kurz auf eine der beiden Tasten, um diesen Modus zu verlassen.

Ein/Aus
Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Power-Taste, um es einzuschalten.
Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Power-Taste, um es auszuschalten.

Benutzermodi
Die T4K hat 2 Benutzermodi: den DEMO-Modus und DAILY-Modus.
DEMO-Modus: Das Licht wird automatisch ausgeschaltet, wenn nach 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt. (Reaktivierung des Displays ausgeschlossen). Der Countdown wird auf dem Display-Demonstration angezeigt.
DAILY-Modus: Das Licht wird nicht automatisch ausgeschaltet und muss manuell ausgeschaltet werden.
Hinweis: Die Standardeinstellung ist der DEMO-Mode. Es wird empfohlen, im täglichen Betrieb auf den DAILY-Mode umzuschalten.

Umschalten der Modi
Wenn das Licht ein/ausgeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die Power- und die Mode-Taste, um zwischen DEMO- und DAILY-Mode zu wechseln. Das Licht blinkt, um den aktuellen Benutzer-Mode anzuzeigen: 1-maliges Blinken, um den DEMO-Mode anzuzeigen, und 2-maliges Blinken, um den DAILY Mode anzuzeigen. (Hierbei zeigt das Display "DEMO" oder "DAILY" an).

Hinweis: Wenn Sie das Licht innerhalb von 3 Sekunden nach dem automatischen Ausschalten im DEMO-Mode reaktivieren, wird der DAILY-Mode vorübergehend aktiviert, bis er ausgeschaltet wird.

Helligkeitsstufen
Wenn das Licht und das Display eingeschaltet sind, drücken Sie kurz die Mode-Taste, um zwischen ULTRALOW, "LOW", "MID" und "HIGH" zu wechseln. Bei erneuter Aktivierung der Lampe wird automatisch die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe aktiviert.

Hinweis: Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Mode-Taste, um das Display zu aktivieren, bevor Sie die Helligkeitsstufe einstellen.

Direkter Zugang zum ULTRALOW-Modus
Wenn das Licht aus ist, drücken Sie die Power-Taste lange, um direkt auf den ULTRALOW-Modus zuzugreifen.

Direkter Zugang zum TURBO-Modus
Wenn das Licht an/aus ist, drücken und halten Sie die Power-Taste, um direkt auf den TURBO-Modus zuzugreifen.

Lassen Sie die Taste los, um zum vorigen Mode zurückzukehren.

Hinweis:

1. Bei der Aktivierung von TURBO wird nach der Anzeige der aktuellen Helligkeitsstufe und Lumens ein Countdown-Fortschrittsbalken auf dem Display angezeigt, der die Aktivierungszeit für TURBO anzeigt.
2. Wenn Sie die Mode-Taste weiterhin gedrückt halten, nachdem der Fortschrittsbalken abgelaufen ist, wird die T4K stattdessen auf den HIGH-Mode zugreifen und das Display schaltet sich aus.
3. Die Aktivierungszeit für TURBO hängt vom thermischen Status der T4K ab. Je höher die Temperatur der Taschenlampe ist, desto kürzer ist die Aktivierungszeit für den TURBO-Mode.
4. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Lampe im TURBO-Mode betreiben. Wenn die Lampe zu heiß wird, um sie zu halten und um eine Überhitzung zu vermeiden, gehen Sie auf ein niedrigeres Niveau zurück.

Sperren / Entsperren
Die T4K verfügt über zwei Sperr-Modi (Half-Sperr-Modus und Voll-Sperr-Modus).
Half-Sperr-Modus (Sperre 1):

- Wenn die Lampe leuchtet, halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis auf dem Display das Symbol "Sperre 1" angezeigt wird. Die Leuchte schaltet sich aus und aktiviert den Mode "Halbe Sperre".
- Im Mode "Halbe Sperre" kann die Taschenlampe nicht mit der Power-Taste aktiviert werden. Wenn Sie die Mode-Taste gedrückt halten, können Sie immer noch auf den TURBO-Mode zugreifen.

Voll-Sperr-Modus (Sperre 2):

- Wenn die Lampe leuchtet, halten Sie die Power-Taste auch nach dem Zugriff auf den Mode "Halbe Sperre" so lange gedrückt, bis das Symbol für "Sperre 2" auf dem Display angezeigt wird. Das Licht erlischt und der Mode "Volle Sperre" wird aktiviert.
- Im Mode "Volle Sperre" sind beide Tasten nicht mehr verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren.

Entsperren:
Drücken Sie in beiden Sperr-Modi erst kurz und dann lange auf die Power-Taste. Das Display zeigt ein Entriegelungssymbol und einen Fortschrittsbalken an, bis die Taschenlampe nach dem Verlassen des Sperr-Modus aktiviert wird. Die Lampe greift auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe zu.

(한국어)

사용설명

다기능 OLED 디스플레이

T4K에는 다기능 OLED 디스플레이가 장착되어 있습니다. (처음 사용하기 전에 화면 보호기를 제거하십시오.) 제품이 켜져 있을 때, 화면이 꺼지기 전에 현재 정보 (밝기 및 루멘, 남은 사용 시간, 사용자 모드)를 연속적으로 표시합니다. 화면이 꺼진 후 모드 버튼을 짧게 누르면 화면이 다시 활성화됩니다.

디스플레이 데모 기능

- 이 기능은 데모 용으로 만 사용됩니다. 실제 조명 상태를 반영하지 않습니다.
- 전원이 꺼져 있을 때, 표시 데모로 돌아가기 위해 전원이 꺼질 때까지 ULTRALOW 에 액세스 한 후에도 전원 버튼을 계속 누르고 있습니다.
- 이 상태에서 화면은 다양한 정보 표시를 순환합니다. 이 상태를 종료하려면 두 버튼 중 하나를 짧게 누르십시오.

On / Off

커기: 전원이 꺼져 있을 때, 전원 버튼을 짧게 눌러 켜십시오.
꺼짐: 전원이 켜져 있을 때, 전원 버튼을 짧게 눌러 끕니다.

사용자 모드

T4K에는 데모 모드와 데일리 모드의 두 가지 사용자 모드가 있습니다.

데모 모드: 30 초 동안 작동이 없으면 전원이 자동으로 꺼집니다 (화면 재 활성화 제외). 카운트 다운이 화면에 표시됩니다.
데일리 모드: 전원이 자동으로 꺼지지 않으며 수동으로 꺼야합니다.

참고: 기본 설정은 데모 모드입니다. 매일 사용하는 경우 데일리 모드로 전환하는 것이 좋습니다.

모드 변경

전원이 켜져 있거나 꺼져있을 때, 전원 버튼과 모드 버튼을 동시에 길게 눌러 데모 모드와 데일리 모드 사이를 전환합니다.
LED 가 현재 사용자 모드를 나타내기 위해 깜박입니다: 데모 모드를 나타내기 위해 1 번 깜박이고 데일리 모드를 나타내기 위해 2 번 깜박입니다.
(이 과정에서 화면에는 현재 사용자 모드를 나타 내기 위해 "DEMO" 또는 "DAILY"가 표시됩니다.)
참고: 데모 모드에서 자동으로 꺼진 후 3 초 이내에 제품을 다시 활성화하면 꺼질 때까지 일시적으로 데일리 모드로 액세스합니다.

밝기 레벨

전원과 화면이 켜져 있을 때, 모드 버튼을 짧게 눌러 다음 밝기 레벨을 순환합니다. ULTRALOW – LOW – MID – HIGH. 순전등이 다시 활성화되면 이전에 기억 된 밝기 레벨에 직접 액세스 할 수 있습니다.

참고: 화면이 꺼져 있을 때, 모드 버튼을 짧게 눌러 화면을 활성화 한 후 밝기 레벨을 조정하십시오.

ULTRALOW 에 직접 액세스

전원이 꺼져 있을 때, 전원 버튼을 길게 눌러 ULTRALOW 에 직접 액세스합니다.

TURBO 에 직접 액세스

전원이 켜져 있거나 꺼져 있을 때, 모드 버튼을 길게 눌러 TURBO 에 액세스합니다. 이전 상태로 돌아가려면 놓으십시오.

- 참고**:
- TURBO 를 활성화하면, 디스플레이에 카운트 다운 진행률 표시 줄이 표시되어 현재 밝기 레벨과 루멘을 표시 한 후 TURBO 의 활성화 시간을 나타냅니다.
 - 진행 표시 줄이 고갈 된 후에도 모드 버튼을 계속 누르고 있으면 순전등이 대신 HIGH 레벨에 액세스하고 디스플레이가 꺼집니다.
 - TURBO 의 활성화 시간은 순전등의 열 상태에 따라 다릅니다. 순전등의 온도가 높을수록 TURBO 가 다시 활성화 될 때 활성화 시간이 짧아집니다.
 - 과열을 방지하기 위해 TURBO 에서 제품을 사용 할 때 주의를 기울이고 제품이 너무 뜨거워져서 다룰 수 없을 경우 낮은 밝기 레벨로 내려가십시오.

잠금 / 잠금 해제

T4K에는 두 가지 잠금 모드 (절반 잠금 모드 및 전체 잠금 모드)가 있습니다.

절반 잠금 모드 (잠금 1):

- 전원이 켜져 있을 때, 화면에 잠금 1 아이콘이 표시 될 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다. 전원이 꺼지고 Half Lockout 모드에 액세스합니다.
- 절반 잠금 모드에서는 전원 버튼을 사용하여 순전등을 활성화 할 수 있습니다. 모드 버튼을 누르고 있으면 TURBO 에 액세스 할 수 있습니다.

전체 잠금 모드 (잠금 2):

- 전원이 켜져 있을 때, 화면에 Lockout 2 아이콘이 표시 될 때까지 Half Lockout 모드에 액세스 한 후에도 전원 버튼을 계속 누르고 있습니다. 전원이 꺼지고 전체 잠금 모드에 액세스합니다.
- 전체 잠금 모드에서는 두 버튼 모두 순전등을 활성화 할 수 있습니다.

잠금 해제

잠금 모드에서 전원 버튼을 짧게 누른 다음 길게 누르면 잠금 모드를 종료하기 위해 순전등이 활성화 될 때까지 잠금 해제 아이콘과 진행률 표시 줄이 화면에 표시됩니다. 순전등은 이전에 기억된 밝기 레벨에 액세스합니다.

ATR (고급 온도 조절)

통합 ATR 기술은 최적의 성능을 유지하기 위해 작업 조건 및 주변 환경에 따라 T4K 의 출력을 조절합니다.

전원 표시

전원이 꺼지면 모드 버튼을 짧게 눌러 배터리 잔량, 배터리 전압, 기억 된 밝기 수준 및 현재 사용자 모드를 표시합니다. 다른 전압은 해당하는 배터리 잔량 수준을 나타냅니다.

Low power 3.5V 3.7V 3.9V 4.2V Full power

참고: 배터리 전압이 3.4V 미만이면 두 버튼 아래의 파란색 전원 표시등이 2 초마다 깜박이면서 사용자에게 가능한 한 빨리 배터리를 충전하도록 알립니다.

충전 기능

T4K에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.

외부 전원에 연결: 그림과 같이 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터, 컴퓨터 또는 기타 USB 충전 장치)를 USB 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다.

충전 시간은 약 1 시간 30 분입니다.

충전 표시기: 충전 중에는 충전 표시기가 천천히 깜박여 사용자에게 알리고 화면에 현재 배터리 수준이 표시됩니다. 배터리가 완전히 충전되면 충전 표시등이 지속적으로 켜져 사용자에게 알리고 화면에 전체 배터리 수준이 표시됩니다.

참고: 순전등은 충전 중에도 활성화 될 수 있습니다. (TURBO 제외)

경고

- 4,000 루멘의 TURBO 밝기 수준은 장시간 활성화시에 엄청난 열을 빠르게 생성합니다. 과열을 방지하기 위해 TURBO 모드에서 제품을 작동 할 때 주의를 기울이고 제품이 취급하기에 너무 뜨거워지면 낮은 밝기 레벨로 내려가십시오.
- 주의! 가능한 빛을 육안으로 쳐다 보지 마십시오! 눈에 위험 할 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 충전하여 주십시오.
- 제품에는 작은 조립 부품이 포함되어 있습니다. 질척이나 질척의 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 순전등을 배낭에 보관할 때 실수로 활성화되는 것을 방지하기 위해 잠금 모드를 활성화하십시오.
- 제품을 분해, 개조 또는 개조하지 마십시오. 제품이 손상 되 고 보증이 무효화될 수 있습니다.

(Українська)

Інструкція з користування

Багатофункціональний OLED-дисплей

T4K оснащений багатофункціональним OLED-дисплеєм. Будь ласка, зніміть захисну плівку з дисплея перед першим використанням.
Коли світло виникає, екран послідовно відображає поточну інформацію (рівень яркості, час до повної розрядки, режим користувача), а потім гасне. Після виникнення екрана, коротке натискання кнопки MODE може знову активувати екран.

Демонстраційний режим дисплея

- Цей режим використовується тільки для демонстрації. Він не відображає фактичного стану ліхтаря.
- Коли світло виникло, продовжіть утримувати кнопку живлення навіть після доступу до Мінімального режиму яркості, поки світло не виникнеться, щоб увійти в демонстраційний режим.
- У цьому режимі на екрані буде циклічно показуватися рана інформація. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вийти з цього режиму.

Включення/Вимкнення

Включення: Коли світло виникло, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його.
Вимкнення: Коли світло ввімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Режими для користувача

T4K має 2 режими: DEMO та DAILY.

DEMO: Світло автоматично виникнеться, якщо через 30 секунд не буде виконано жодної операції (повторне ввімкнення екрана не виключається). Зворотний відлік часу відображатиметься на екрані.

DAILY: Світло не виникнеться автоматично, його треба вимкнути вручну.

Примітка: За замовчуванням встановлено режим DEMO. Рекомендується перемикати його на DAILY при щоденному використанні.

Перемикання режимів

Коли світло увімкнене, одночасно натисніть кнопку живлення і кнопку MODE, щоб перемикатися між режимами DEMO та DAILY. Світлододі блиматимуть для позначення поточного користувацького режиму: 1 блимання для позначення режиму DEMO та 2 блимання для позначення режиму DAILY. (На екрані відображатиметься „DEMO“ або „DAILY“, щоб вказати поточний користувацький режим).
Примітка: Повторне активування світла протягом 3 секунд після його автоматичного вимкнення в режимі DEMO матиме доступ до режиму DAILY, доки його не вимкнуть.

Рівні яркості

Коли світло та екран увімкнені, натисніть кнопку MODE, щоб перемикатися між режимами яркості: МІНІМАЛЬНИЙ - НИЗЬКИЙ - СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ. Ліхтар вимикається в режимі яркості, що використовувався останім.

Примітка: Коли екран вимкнений, натисніть кнопку MODE для його активування, перш ніж перемикати рівень яркості.

Швидкий доступ до Мінімального режиму яркості

Коли світло виникло, натисніть та утримуйте кнопку живлення, щоб отримати доступ до Мінімального режиму яркості.

Швидкий доступ до режиму TURBO

Коли світло увімкнене/вимкнене, натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до режиму TURBO. Відпустіть, щоб повернутися до попереднього режиму.

- Під час активації режиму TURBO на дисплеї після відображення поточного рівня яркості та логімені відображатиметься таймер зворотного відліку, який вказуватиме скільки час буде працювати режим TURBO.
- Якщо продовжувати утримувати кнопку MODE після закінчення часу на таймері, ліхтар автоматично активує Високий режим яркості та дисплей вимкнеться.
- Час роботи режиму TURBO залежить від температури ліхтаря. Чим вище температура ліхтаря, тим менше часу роботи режиму TURBO при його поточному активуванні.
- Будьте обережні, працюючи зі світлом у TURBO. Якщо корпус нагрівається, рекомендуємо зменшити яркостів.

Блокування/Розблокування

T4K має два режими блокування (режим напівблокування та режим повного блокування).

Режим напівблокування (Lockout 1):

- Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки на екрані не з'явиться значок Lockout 1, щоб отримати доступ до режиму напівблокування.
- У режимі напівблокування, кнопка живлення недоступна для активації ліхтаря. Утримуючи кнопку MODE, можна отримати доступ до режиму TURBO.

Режим повного блокування (Lockout 2):

- Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення навіть після доступу до режиму напівблокування, поки на дисплеї не з'явиться значок Lockout 2.
- У режимі повного блокування обидва перемикачі недоступні для активації ліхтаря.

Розблокування: Для розблокування натисніть і утримуйте кнопку живлення, під час чого на екрані відображатиметься значок розблокування та панель прогресу, поки ліхтар не буде активовано для виходу з режиму блокування. Ліхтар вимкнеться у збереженому режимі яркості.

ATR

Інтегрована технологія ATR регулює потужність T4K відповідно до робочого стану та навколишнього середовища для підтримки оптимальної працездатності.

Індикатор живлення

Коли світло вимкнене, натисніть кнопку MODE, щоб відобразити на дисплеї рівень заряду акумулятора, напругу акумулятора, запам'ятований рівень яркості та поточний режим перед тим, як дисплей гасне. Різна напруга вказує на відповідний рівень потужності акумулятора:

Low power 3.5V 3.7V 3.9V 4.2V Full power

Примітка: Коли напруга акумулятора нижче 3,4 В, індикатор живлення під обом нколосами буде миготли синім кожен 2 секунди, щоб повідомити користувача, що треба якнайшвидше зарядити акумулятор.

Функція зарядки

T4K оснащений інтелектуальною системою зарядки. Перед першим використанням зарядіть акумулятор.

Підключення до зовнішнього джерела живлення: Щоб розпочати процес зарядки підключіть кабель USB від зовнішнього джерела живлення (наприклад, USB-адаптера, USB-завантаж, комп'ютера чи інших пристроїв USB-зарядки) до порту USB, як показано на малюнку. Час зарядки - приблизно 1 година 30 хвилин.

Індикатор зарядки: Під час зарядки індикатор під перемикачами буде повільно блимати, і на екрані буде відображений поточний рівень заряду акумулятора. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор зарядки буде постійно увімкнений, на екрані відобразиться повний рівень заряду акумулятора.

Примітка: Світло можна увімкнути під час заряджання. (Режим TURBO недоступний під час заряджання)

Увага:

- Під час роботи режиму TURBO з яркністю 4000 люмен, корпус ліхтаря буде швидко нагріватися. Будьте обережні, використовуючи режим TURBO! Щоб уникнути перегріву, знизуйте яркостів до мінімуму.
- ОБЕРЕЖНО! Яркаве світло! Не дивіться у світло! Може бути небезпечним для очей.
- Будь ласка, заряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо тривалий час його не використовуєте.
- Виріб містить невеликі складові частини. Будь ласка, тримайте його якомога далі від дітей, щоб уникнути небезпеки задухи.
- Якщо ліхтарик зберігається в рюкзаку, активуйте режим повного блокування, щоб запобігти випадковій активації.
- Не розбирайте, не змінюйте та не реконструйте виріб, інше гарантія буде анульована, а виріб може бути пошкоджено.

(简体中文)

使用说明

多功能 OLED 显示屏

T4K 设有多功能 OLED 显示屏。（第一次使用前请关闭屏幕保护膜。）每次开启时，显示屏将会显示钥匙灯当前信息（亮度等级、流明值、剩余续航时间和使用模式），显示完毕后自动熄灭。当显示屏自动熄灭后，可通过短按一下功能按键重新唤醒。

显示屏展示功能

- 此功能仅用于展示显示屏在各种状态下所显示的信息，内容均为固定。
- 关闭状态下，长按开关按键，钥匙灯将开启节能档，保持按住按键直至钥匙灯自动关闭后松手，即开启显示屏展示功能。
- 开启此功能后，显示屏将循环显示各种信息，短按任意键可关闭此功能。

开启 / 关闭

开启：在关闭状态下，短按一下开关按键，即开启。

关闭：在开启状态下，短按一下开关按键，即关闭。

可选模式

T4K 具有演示模式（DEMO）和日常模式（DAILY）。
演示模式：开启超过 30 秒无任何操作（唤醒显示屏操作除外），钥匙灯会自动关闭。显示屏设有 30 秒倒计时显示。
日常模式：开启后，需手动关闭钥匙灯。
注：出厂默认模式为演示模式，建议用户在日常使用前，先切换到日常模式。

模式切换

在开启 / 关闭状态下，同时长按开关按键和功能按键即可在演示 / 日常两种模式之间切换。
主灯将以闪烁的方式提示用户当前模式：闪一下表示已进入“演示模式”；闪两下表示已进入“日常模式”。
（切换过程中，显示屏会显示“DEMO”和“DAILY”字样，并提示用户所选中的模式。）

注：在演示模式下开启，超过 30 秒无任何操作，钥匙灯会自动关闭。在自动关闭后的 3 秒内再次开启，将临时进入日常模式。

亮度调节

在任何模式照明及显示屏都开启状态下，每短按一下功能按键，即可在“节能档 - 低亮档 - 中亮档 - 高亮档”四档亮度之间循环切换。（钥匙灯设有记忆功能，关闭后能记忆当前档位，下一次开启时会自动进入当前档位。）
注：当显示屏熄灭时，短按调档按键，可唤醒显示屏。唤醒后，继续短按调档按键，可进行亮度调节。

直接进入节能档

在关闭状态下，长按开关按键，钥匙灯开启节能档后松手即可。

直接进入极亮档

在开启 / 关闭状态下，长按功能按键不松手即进入极亮档。松手即恢复至此前使用状态。

- 注**:
- 开启极亮档时，显示屏显示完当前档位、流明值信息后，会出现时间进度条提示极亮档剩余运行时间。
 - 当进度条耗尽后仍保持按住开关不松手，钥匙灯将自动进入高亮档，随后显示屏会自动熄灭。
 - 极亮档运行时间受温度影响，当再次开启极亮档时，钥匙灯温度越高，显示屏提示时间的进度条越短。
 - 不建议用户反复开启极亮档，以免烫伤。

锁定 / 解锁

T4K 设有半锁定模式与完全锁定模式可选。

半锁定模式:

- 开启状态下，长按开关按键，直至显示屏出现半锁定图标后松手，即可进入半锁定模式。
- 进入半锁定模式后，开关按键处于锁定状态，长按功能按键可进入极亮档。

完全锁定模式:

- 开启状态下，长按开关按键，显示屏出现半锁定图标后仍保持按住开关按键，直至出现完全锁定图标后松手，即可进入完全锁定模式。
- 进入完全锁定模式后，所有按键都处于锁定状态。

解锁:

- 在任何锁定模式下，先短按一下开关按键，然后再长按开关按键，显示屏将会出现解锁图标（进度条），当进度条满格后松手，即可解除锁定状态，且主灯开启记忆亮度。

在任何锁定状态下进行充电，本品将自动解锁。

ATR 温控模块

T4K 内置温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态。

电量提示

在 T4K 关闭状态下，短按一下功能按键，显示屏将会显示电池电量指示图标，电池电压、记忆亮度等级和模式，显示完毕后自动熄灭。所提示的电压表示电池电量详见下图：

Low power 3.5V 3.7V 3.9V 4.2V Full power

注：当电池电压低于 3.4V 时，位于双开关的蓝色指示灯将每 2 秒闪烁一次，提示用户钥匙灯电量不足，需尽快进行充电。

充电

T4K 自带智能充电功能，初次使用前，请先对钥匙灯进行充电。
连接电源：如图所示，把 USB 充电线一端连接至 T4K 充电插孔，另一端接上电源（适配器、电脑或其他充电设备）即可进行充电。

充电时间约为 1 小时 30 分钟。

充电提示：当 T4K 处于正常充电状态时，指示灯将会慢闪提示，且显示屏电池电量指示图标会提示充电进度；当充电完成后，指示灯长亮提示，且显示屏电池电量指示图标满格提示。

注：在充电过程中，可开启钥匙灯（极亮档除外）。

注意事项

- 在开启极亮档（4000 流明）时，灯头部分会产生高热，不建议用户长时间使用极亮档以免烫伤。
- 请勿把钥匙灯光线直射眼睛，以免对眼睛造成伤害。
- 当长时间储存钥匙灯，请每 3 个月充电一次。
- 本产品包装含零散小部件，请勿放置在儿童可触及的地方，以防误食。
- 若把钥匙灯放置在背包内，建议用户设置锁定功能以防止误触开启。
- 请勿随意拆解、改装钥匙灯，否则将会导致保修失效并可能损坏钥匙灯。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

- 人为破坏，拆解，改装本产品。
- 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

- he product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
- the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

Worldwide Warranty Service

Model number
Date of purchase
Serial number
Store Stamp

This is the certificate of authenticity if this item and we confirm that it has been subjected to the most exacting quality controls by SYSMAX Innovations Co., Ltd.

NOTE: Please ensure this warranty card is fully completed by the distributor or retailer after purchasing the product. Should the product fail to operate correctly during the warranty period, it may be returned with the completed warranty card and original sales receipt to the retailer or local distributor for replacement or repair. Customer Service Email: service@nitecore.com